

Anleitung für das Ablesen des Zählers ZMD120AR



1. EKS-Zählernummer
2. Abrufttaste
3. Zählerstand
4. aktiver Tarif (T1/T2)
5. Zählwerk (1.8.1, 1.8.2..)

Durch kurzes Drücken der Abrufttaste (2) können die Zählwerke (5) nacheinander angezeigt werden. Nach kurzer Zeit ohne drücken zeigt das Display wieder die Startposition.

1.8.1	Verbrauchte Energie Hochtarif in kWh	(T1)
1.8.2	Verbrauchte Energie Niedertarif in kWh	(T2)
1.8.1.01-12	Monatsvorwerte Hochtarif	
2.8.1	Rückspeisung Hochtarif in kWh	
2.8.2	Rückspeisung Niedertarif in kWh	
1.8.2.01-12	Monatsvorwerte Niedertarif	

Hochtarif:
Montag – Freitag, 7.00 Uhr – 20.00 Uhr

Niedertarif:
übrige Zeit, inkl. gesetzlicher Feiertage

Die EKS behält sich eine Verschiebung der Anwendungszeiten vor.